



Snit A-A

-  Fortykkede felter
-  Markerede felter for udsparinger

Udsparinger for tagnedløb, ventilation og lignende udføres ved skæring eller boring på stedet. Arbejdet skal foregå så skånsomt som muligt, og således at pladerne ikke svækkes uforsvarligt. Udsparinger i de fortykkede felter bør undgås.

Der må skæres eller bores i de kryds-markerede felter, forudsat at nabofelterne er intakte.

I de kryds-markerede felter med 4 ruder, kan der etableres én enkelt udsparring pr. plade på op til ca. 540 x 540 mm, forudsat at nabofelterne er intakte.

Hovedribber og ribber mellem de kryds-markerede felter må ikke beskadiges.

pmc 02.03.15 Kl: 09.26 EXT_1020-03.dwg

CONSOLIS

SPÆNCOM

STANDARD

Vaffelplader
Udsparinger

Tegn.dato:
20.11.07

Tegn. Godk.
bir / KN

Rev. Dato
B 16.02.15

Tegn. Godk.
pmc / KN

EXT

1020

3